

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантируется соответствие изделия требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 52286-2004 кроме п.п. 5.10.4, 5.10.5, 6.2, 6.5-6.7) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации

Срок службы: 5 лет

Гарантия распространяется только в случае, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне
2. При отсутствии такой отметки — срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона
4. Срок гарантии 12 месяцев

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ДАТА ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ №1
ОТМЕТКА ОТК:

ДАТА ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ №2
ОТМЕТКА ОТК:



М.П.

ОТМЕТКА ОТК



АРТИКУЛ: SS ELKS

САМО
СПАС

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ

ЭВАКУАЦИОННОЕ ЛЕСТИЧНОЕ КРЕСЛО ЭЛКС «САМОСПАС»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Эвакуационное лестничное кресло «САМОСПАС» (далее ЭЛКС САМОСПАС) предназначено для спасения инвалидов и людей с ограниченными возможностями при пожаре и другой ЧС по лестничным маршрутам из зданий госпиталей, больниц, поликлиник, домов престарелых и ветеранов, а также из гостиниц, музеев, театров и т.п. мест

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Конструкция ЭЛКС обеспечивает возможность его доставки в заданный район всеми видами транспорта без ограничения скорости на любые расстояния. ЭЛКС должно храниться в сухом и отапливаемом помещении, без больших перепадов влажности. Не допускается хранение ЭЛКС в одном помещении с бензином, керасином, маслами, кислотами и другими химическими активными веществами, которые могут вызвать его повреждение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты в сложенном виде, мм	1000x540x170
Длина в рабочем состоянии, мм	910
Ширина в рабочем состоянии, мм	525
Высота в рабочем состоянии, мм	1360
Ширина сидения, мм	510
Глубина сидения, мм	420
Диаметр колес передние/задние, мм	150/55
Масса, кг	11,8
Грузоподъемность, кг	159
Расстояние от пола до сидения со стороны передних колес, мм	610

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При движении на ЭЛКС транспортируемый должен быть пристрахован ремнями безопасности. Запрещается отпускать ручку ЭЛКС при нахождении его на лестничном марше. Перед эксплуатацией ЭЛКС необходимо ознакомиться с данной инструкцией.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лестничное кресло — 1 шт
- Паспорт-инструкция по эксплуатации — 1 шт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**САМО
СПАС**

ООО «САМОСПАС»

ИНН: 7733669807

125373, МОСКВА Г. ПОХОДНЫЙ ПРОЕЗД, ВЛАДЕНИЕ № 14,
ЭТАЖ 3, ПОМ. 1, КОМ. 3, ОФ. Р-303 (БЦ GS ТУШИНО)

+7 (495) 640-38-38

WWW.SAMOSPAS.RU

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ (ФОТО ИНСТРУКЦИЯ)

СНИМите КРЕСЛО С НАСТЕННЫХ КРОНШТЕЙНОВ И ПОВЕРНите КОЛЕСАМИ «К СЕБЕ»



ШАГ №1



ШАГ №2

НОГОЙ ВЫТАНЯНите ЗАДНЮЮ ПАРУ КОЛЕС КЛЕСЛА ИЗ РАМЫ ДО ФИКСАЦИИ



ШАГ №3



ШАГ №4

ПРИВЕДИТЕ СИДЕНИЕ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ПОТЯНите РУЧКУ КРЕСЛА ВВЕРХ ДО ЩЕЛЧКА



ШАГ №5



ШАГ №6. ГОТОВО